

Návod k použití elektrické plničky 3 v 1

A. Technická specifikace: plnička pracuje na 240 V AC

B. Návod k použití

1. Zapojte kabel do zástrčky
2. Stisknutím tlačítka TUBE uvolněte páčku na přidržení dutinky dolů
3. Nasuňte dutinku na tubus otáčivým pohybem až nadoraz
4. Nastavte požadovanou hustotu plnění otočným knoflíkem, doporučujeme nastavení na 2 – 3.
5. Nasypete tabák do násypky, nepřepĺňujte násypku ani tabák příliš nestlačujte, pouze ho lehce promíchejte, používejte pouze tabák určený k plnění do dutinek
6. Stiskněte a držte tlačítko START dokud není dutinka naplněna

Varování: pokud se spirála v násypce zablokuje ihned ukončete plnění, viz níže: Řešení problémů

C. Doporučení

1. Pokud se tabák v násypce nepohybuje, opatrně část vyjměte a po malých dávkách ho opět přidávejte do násypky, nikdy se nedotýkejte rotující spirály
 2. Plnění první dutinky trvá déle, protože tubus je prázdný
 3. Před a po každém použití chvíli držte tlačítko START, aby se vyprázdnil tubus od zbytků tabáku, který, pokud zůstane v tubusu může vyschnout a znehodnotí další cigaretu
 4. Po naplnění cigarety vždy odstraňte tabák z hrotu tubusu, usnadníte si tím nasunutí další dutinky
 5. Pro nejlepší výsledky používejte vždy čerstvý tabák, doporučujeme balení spotřebovat ihned po otevření, případně nespoteřebovaný tabák hermeticky uzavřít, aby nevysychal
- D. Plnička je určena pouze osobám starším 18ti let, v žádném případě nerozebírejte plničku, pokud je zapojena k přívodu el. proudu, před čištěním vždy odpojte přívodní kabel

E. UPOZORNĚNÍ

1. Plnička nesmí přijít do styku s vodou, při čištění otírejte pouze vlhkým hadříkem
2. Nepoužívejte znečištěný tabák obsahující kamínky nebo větvičky, mohlo by dojít k poškození plničky
3. Udržujte tubus, spirálu a prostor v násypce pod spirálou v čistotě. Pokud plnička vydává hlasitý ostrý zvuk, komora nebo tubus je zřejmě ucpán shlukem tabáku, vyčistěte prostor komory a tubusu
4. Nepokoušejte se zastavit spirálu nebo dutinku během plnění rukou nebo jakýmkoliv předmětem, je to nebezpečné a může to rovněž poškodit spirálu
5. Během provozu se plnička zahřívá, zvláště kovový tubus může být velmi teplý.
Doporučujeme po naplnění asi 20ti cigaret nechat plničku vychladnout. Prodloužíte tím životnost plničky a dosáhnete kvalitního naplnění cigaret.
6. Používejte vhodné dutinky podle zvoleného tubusu a spirály. Vhodné průměry dutinek jsou: 8 mm, 6,5 mm a 5,5 mm. Nedotýkejte se tubusu při provozu, může být horký

F. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. Spirála je zaseknutá

Ukončete ihned plnění, uvolněte tři šroubky okolo tubusu, sejměte tubus, odstraňte nečistoty v tubusu pomocí přiloženého čističe a vraťte tubus na místo. **Ujistěte se, že nejdelší část zešíkmení na hrotu tubusu je dole.** Jedině tak bude plnička správně fungovat.

2. Plnička přestala fungovat

Je možné, že se tabák dostal do prostoru motoru a to zablokovalo vypínač, který chrání přístroj při provozu. Odpojte napájecí kabel, odšroubujte 4 šrouby vespod přístroje a sejměte kryt. Pomocí např. vysavače opatrně odstraňte zbytky tabáku z prostoru motoru. Vraťte kryt zpět a připevněte ho pomocí 4 šroubů.

3. Kovový tubus je příliš horký

Je to normální, zvláště při nastavené vyšší hustotě plnění. Doporučujeme nechat přístroj vychladnout vždy po naplnění 20ti cigaret.

4. Tabák je v dutince málo nebo příliš napěchovaný

Každému vyhovuje jiná hustota plnění, hustotu nastavíte otáčením knoflíku na boku.

1 je nejnižší, 3 je střední a 5 nejvyšší hustota. Doporučujeme zvolit hustotu mezi 2 – 3 a pak upravit hodnotu podle toho jak vám bude vyhovovat.